



DÉBROUSSAILLEUSE EGO 40V AVEC 2 BATTERIES ET CHARGEUR DOUBLE PACK2EGOGARDEN

Le Débroussailleuse sans fil EGO 40V VITO (VIBCRSBSFL40) élimine les mauvaises herbes et les petits buissons, ainsi que les zones irrégulières de gazon, garantissant la propreté et l'entretien des espaces verts. Équipée d'un moteur Brushless et de deux batteries 20V avec technologie lithium-ion, cette machine permet l'utilisation du disque de coupe et de la bobine de fil. Elle comprend un disque de coupe pour les mauvaises herbes, permettant une largeur de coupe de 250 mm, et une bobine de fil pouvant couper jusqu'à 350 mm. Accompagnée d'une poignée de transport, cette débroussailleuse est facile à utiliser et assure un confort maximal à l'utilisateur. Ce pack comprend 2 batteries EGO 4Ah 20V et un chargeur de batterie double EGO.

Caractéristiques principales

- > Idéal pour éliminer les mauvaises herbes, les petits arbustes et les zones irrégulières de pelouse ;
- > Équipée d'un moteur sans balais (Brushless) ;
- > Batteries lithium-ion EGO 20V, interchangeables avec tous les outils de la gamme ;
- > 1x Lame de débroussailleuse
- > 1x Bobine de fil
- > 1x Poignée de transport
- > 2x Batteries EGO 4Ah 20V
- > 1x Chargeur double EGO

